

Specifiche tecniche di installazione

DACIA DOKKER

dal 2012

[1° Generazione]



**PRIMA DI PROCEDERE CON LE SPECIFICHE
LEGGERE ATTENTAMENTE LA
PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
GENERICA**

PORTELLONE POSTERIORE

Rimuovere la pannellatura delle due ante del portellone posteriore.



Applicare la dima di foratura.

In particolare l'asse longitudinale della corazza è a **4cm** dalla piegatura della lamiera al di sopra della maniglia (vedi foto accanto)

Allineare l'asse verticale (linea tratto punto) allo spigolo del portellone.

Segnare i fori da 9mm.

Prestare attenzione ai fori sul bordo estremo; prima di forare verificare che la testa del perno M8 sia contenuta nel bordo.

Prestare attenzione al foro per il passaggio del cavetto di emergenza: forare soltanto la lamiera esterna per consentire l'inserimento del cavetto nel portellone.



Tagliare la contropiastra come indicato accanto. In questo modo la stessa si alloggerà perfettamente nella sede interna già esistente.

Procedere con le fasi come da **PROCEDURA DI
INSTALLAZIONE GENERICA.**



**PRIMA DI PROCEDERE CON LE SPECIFICHE
LEGGERE ATTENTAMENTE LA
PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
GENERICA**

PORTELLONE LATERALE

Rimuovere la pannellatura del portellone laterale e della fiancata.



Applicare la dima di foratura.

In particolare l'asse longitudinale della corazza a **6cm** dalla sede inferiore della guida scorrevole.

Segnare i fori da 9mm.

Prestare attenzione ai fori sul bordo estremo; prima di forare verificare che la testa del perno M8 sia contenuta nel bordo.

Prestare attenzione al foro per il passaggio del cavetto di emergenza e ai fori dei due perni più vicini ad esso: forare soltanto la lamiera esterna per consentire l'inserimento del cavetto nel portellone e dei perni senza oltrepassare la lamiera interna.



Procedere con le fasi come da **PROCEDURA DI
INSTALLAZIONE GENERICA.**

Per il fissaggio della corazza, al fine di evitare il ritiro (deformazione) della lamiera esterna, si consiglia di interporre la contropiastra e applicare i dadi dall'esterno del portellone (dadi a vista – vedi foto accanto)

