

Specifiche tecniche di installazione

FORD TRANSIT
dal 2013
[4° Generazione]



**PRIMA DI PROCEDERE CON LE SPECIFICHE
LEGGERE ATTENTAMENTE LA
PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
GENERICA**

PORTELLONE POSTERIORE

Rimuovere la pannellatura delle due ante del portellone posteriore. Rimuovere la placchetta in plastica per distaccare la pellicola.



Applicare la dima di foratura.

In particolare l'asse longitudinale della corazza è a **12cm** dal bordo superiore della modanatura inferiore in plastica del portellone.

Allineare l'asse verticale (linea tratto punto) allo spigolo del portellone.

Segnare i fori da 9mm.

Prestare attenzione ai fori sul bordo estremo; prima di forare verificare che la testa del perno M8 sia contenuta nel bordo.

Prestare attenzione al foro per il passaggio del cavetto di emergenza: forare soltanto la lamiera esterna per consentire l'inserimento del cavetto nel portellone.



Per agevolare il fissaggio dall'interno della contro piastra della corazza, è preferibile distaccare la serratura di serie. È sufficiente svitare le viti di fissaggio ed allontanare semplicemente senza però smontare il corpo della serratura.

Procedere con le fasi come da **PROCEDURA DI INSTALLAZIONE GENERICA**.



PRIMA DI PROCEDERE CON LE SPECIFICHE LEGGERE ATTENTAMENTE LA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE GENERICA

PORTELLONE LATERALE

Rimuovere la pannellatura del portellone laterale e della fiancata.

Applicare la dima di foratura.

In particolare l'asse longitudinale della corazza a 26cm dalla sede guida scorrevole (vedi dettaglio foto).

Segnare i fori da 9mm.

Prestare attenzione ai fori sul bordo estremo; prima di forare verificare che la testa del perno M8 sia contenuta nel bordo.

Prestare attenzione al foro per il passaggio del cavetto di emergenza: forare soltanto la lamiera esterna per consentire l'inserimento del cavetto nel portellone.



Per inserire la contro piastra del gancio/riscontro nell'interstizio del montante, aiutarsi con un lamella fissata tramite biadesivo.

Procedere con le fasi come da **PROCEDURA DI INSTALLAZIONE GENERICA**.



